

Disc Lock

ALLEGION™ 

INS-Disc__REV_0625

TO REMOVE AND/OR REPLACE THE KEY BLADE FROM

Lubrifier le verrou a mainte reprise annuellement pour maintenir le verrou dans des conditions répondant aux normes demandées. Toujours utiliser un lubrifiant qui

Solange der Kunde im Besitz des Kryptonite-Schlösses ist, sendet Kryptonite, falls die Schlüssel verloren gehen und die Schlüsselnummer bei Kryptonite registriert wurde, das erste Paar Standard-Ersatzschlüssel für eine pauschale weltweit Versandgebühr von 6,95 USD. Um Ihre Schlüssel zu registrieren, füllen Sie das Formular auf der Kryptonite-Website aus: [Kryptonitelock.com> Customer Service \[Kundenservice\]> Register keys/combination \[Schlüssel/Kombination registrieren\]](#).

- Sempre trancar o veículo em uma área bem iluminada com bastante tráfego.
- Sempre trancar um veículo num objeto fixo para que o veículo não possa ser levantado.
- Certificar de que o lugar em que o veículo está trancado não pode ser cortado. Sempre que possível certificar de que a estrutura do veículo e as duas rodas estão seguras.
- Trancar de acordo com o valor do veículo – armação, roda traseira, roda dianteira.
- Deixar o mais apertado possível! Quanto menos espaço dentro do u-lock ou corrente melhor, porque ficará mais difícil para os ladrões de usarem suas ferramentas.

- Posicionar a trava para o chão com o buraco da fechadura virada para baixo.

CHAVE DE SEGURANÇA– REGISTRO DE CÓDIGO E PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DO CÓDIGO:

Enquanto o cliente possuir o cadeado Kryptonite, se as chaves forem perdidas e o número da chave tiver sido registrado na Kryptonite, a Kryptonite enviará o primeiro par de chaves de reposição padrão por uma taxa fixa de envio global de US\$ 6,95. Para registrar as chaves, preencha o formulário no website da Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/cominação.**

COMBINAÇÃO SEGURA:

Enquanto o cliente possuir a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar a combinação com a Kryptonite.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/cominação.**

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrificar a tranca várias vezes por ano para manter a trava em boa condição de trabalho. Sempre usar um lubrificante que tenha apenas silicone, grafite ou base Teflon. Posicionar o cilindro da trava na posição vertical e pulverizar ou despejar o lubrificante dentro do cilindro. Deixar descansar por 5 minutos. Colocar um pano sobre um recipiente e virar a trava sobre pano por alguns minutos.

Nota: Não use WD-40! WD-40 é um solvente, não um lubrificante e irá remover o lubrificante do cilindro.

CHAVE COM LUZ:

Se a trava vem com uma chave com luz:

MUDAR AS BATERIAS Remover os dois parafusos e retire a tampa da chave e substitua as pilhas (duas baterias de lítio de 1.5v, (AG10, 389, 189, LR1130 ou LR54) com o “+” voltada para cima. Certificar de que a mola de contato está instalada corretamente na parte inferior do botão e substituír os dois parafusos da tampa da chave.

PARA REMOVER E/OU SUBSTITUIR A LÂMINA DA CHAVE DA CAPA LED: Virar a capa LED para a parte traseira e desapertar os 2 parafusos. Segure a capa LED com uma mão e, em seguida, puxe para cima o chaveiro da lâmina da chave para remover completamente.

PARA REINSERIR A NOVA LÂMINA DE CHAVE NA CAPA LED: Deslize a Lâmina da Chave para a abertura da capa LED até ouvir um clique. Certificar de que o carimbo do código da chave está voltado para você. Inserir os dois parafusos e apertar para a direita.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite (“Kryptonite”) estende uma garantia vitalícia limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os “Produtos”) contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais termos e condições visite o site da Kryptonite em **www.kryptonitelock.com** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse **www.kryptonitelock.com** ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

IT

CORRETTA SERRATURA DI MOTOCICLETTA:

Inserire la chiave completamente fino al fondo del cilindro (una parte della chiave sarà visualizzata). Aprire il blocco del disco. Collocare sul rotore come visibile nell’immagine.

Riposizionare la barra a croce o allineare il blocco del disco come un perno a seconda del tipo di blocco. Inserire la chiave e ruotare di 180 gradi per bloccare. Rimuovere la chiave. Controllare il blocco prima di lasciare la motocicletta per accertarsi che sia correttamente fissato.

Avvertenza: rimuovere sempre il blocco prima di azionare la motocicletta!

Quando si blocca la motocicletta in aree ad alto tasso di criminalità o per lunghi periodi di tempo (anche in un garage) utilizzare un blocco del disco e un blocco a U o una catena insieme. Bloccare il blocco del disco sul rotore e posizionare la catena o il blocco a U attorno a un oggetto stazionario ancorato, catturando sia l’oggetto stazionario sia il telaio della motocicletta.

Suggerimenti:

- Chiudere sempre un veicolo in un’area di alto traffico pedonale ben illuminata.
- Serrare sempre un veicolo a un oggetto solido sopra il quale il veicolo non può venire sollevato.
- Assicurarsi che l’oggetto con cui il veicolo viene chiuso non possa venire tagliato.

- Ove possibile assicurarsi sempre che il telaio del veicolo e entrambe ruote siano assicurate.
- Chiudere secondo valore del veicolo – telaio, ruota posteriore, ruota anteriore.
- Ottenere più aderenza possibile! Meno spazio all’interno della serratura a u o catena meglio è in quanto rende difficile ai ladri utilizzare i loro attrezzi.
- Posizionare la serratura sopra al suolo con il buco della serratura verso il basso.

CHIAVE CASSAFORTE – CHIAVE DI REGISTRAZIONE E PIANO DI SOSTITUZIONE CHIAVE:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite, se le chiavi vengono perse e il numero della chiave è stato registrato con Kryptonite, Kryptonite invierà il primo paio di chiavi di ricambio standard per una tariffa fissa di spedizione globale di 6,95 USD. Per registrare chiavi, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/ combinazione Registro.**

COMBINAZIONE CASSAFORTE:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite, se la combinazione viene persa e è stata registrata con Kryptonite, chiamare Kryptonite per ottenere la combinazione. Se la combinazione cambia dopo la registrazione, prego assicurarsi di aggiornare la registrazione con Kryptonite.

Per registrare la combinazione, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/combinazione Registro.**

CURA & MANUTENZIONE:

Lubrificare la serratura diverse volte l’anno per mantenere la serratura nella migliore condizione funzionante. Usare sempre solo un lubrificante a base di silicone, grafite o Teflon. Stare di fronte al cilindro di serratura e spruzzare o versare il lubrificante nel cilindro. Lasciare riposare per 5 minuti. Mettere uno straccio sulla stazione di lavoro e capovolgere la serratura sullo straccio per qualche minuto.

Attenzione: Non usare WD-40! WD-40 è un solvente, non un lubrificante e rimuoverà il lubrificante che si trova nel cilindro.

CHIAVE ILLUMINATA:

Se la serratura è accompagnata da una chiave illuminata: PER CAMBIARE LE BATTERIE: Rimuovere entrambe viti e togliere la copertura della chiave e sostituire le batterie (due batterie 1.5v al litio (AG10, 389, 189, LR1130 or LR54) con il “+” rivolto verso l’alto. Assicurarsi che la molla di contatto aderisca adeguatamente alla parte inferiore del pulsante e sostituire entrambe viti della copertura della chiave.

PER RIMUOVERE E/O SOSTITUIRE LO STELO DELLA CHIAVE DAL CONTENITORE LED: capovolgere il contenitore LED sul retro e svitare le 2 viti. Reggere il contenitore LED in una mano, poi tirare verso l’alto sull’anello chiave dello Stelo della Chiave per rimuovere completamente.

PER REINSERIRE UN NUOVO STELO DELLA CHIAVE NEL CONTENITORE LED: Fare scivolare lo Stelo della Chiave nell’apertura del contenitore LED sino che si sente un clic. Assicurarsi che l’area codice del timbro della chiave sia rivolto verso di voi. Inserire le due viti e stringere in senso orario.

GARANZIA DI PRODOTTO LIMITATA:

Schlage Lock Company, LLC, tramite la sua divisione Kryptonite (“Kryptonite”) estende una garanzia limitata all’utente originale dei prodotti fabbricati da Kryptonite (i “Prodotti”) contro difetti di materiale e lavorazione. Tale garanzia si applica solamente all’Utente di Prodotti Originale. Tale garanzia non è trasferibile. Tale garanzia dà determinati diritti legali, e potreste avere anche altri diritti, i quali variano da luogo a luogo. Per dati di garanzia completi e termini e condizioni aggiuntivi prego consultare il sito internet di Kryptonite a **www.kryptonitelock.com** o chiamare Kryptonite al 1-800-729-5625 (Solo USA) o 001 781-828-6655.

Per contattare Kryptonite, andare a **www.kryptonitelock.com** o chiamare 1-800-SAY-LOCK (Solo USA) o 001 781-828-6655.

PL

PRAWIDŁOWE BLOKOWANIE MOTORU:

Włóż klucz do końca cylindra. (Pojawi się część klucza będzie widoczna). Otwórz blokadę tarczy hamulcowej. Umieść ją na tarczy obrotowej w sposób pokazany na rysunku. Zależnie od typu blokady załóż element poprzeczny lub umieść bolec. Wyjmij klucz. Przed pozostawieniem motocykla sprawdź poprawność założenia blokady.

Ostrzeżenie: Zawsze usuwaj blokadę przed uruchomieniem motocykla!

Blokując motocykl w miejscach znanych z przestępczości lub na dłuższy czas (nawet w garażu/parkingu podziemnym), używaj blokady tarczy hamulcowej i blokady U-Lock lub łańcucha jednocześnie. Załóż blokadę tarczy hamulcowej na obrotową tarczę, a blokadę U-Lock lub łańcuch tak, aby obejmował trwale zamontowany przedmiot i przechodził przez ramę motocykla.

Wskazówki:

- Zawsze blokuj pojazd w dobrze oświetlonym miejscu, w którym przechodzi wielu pieszych.
- Zawsze mocuj pojazd do trwałego elementu, z którego pojazd nie może być zdjęty przez podniesienie.
- Upewnij się, że elementu, do którego przypięty jest pojazd, nie można przeciąć.
- W miarę możliwości zawsze upewnij się, że rama pojazdu i oba koła są bezpieczne.
- Blokuj zgodnie z wartością pojazdu – ramę, tylne koło, przednie koło.
- Staraj się uzyskać możliwe ciasne dopasowanie! Im mniej miejsca wewnątrz blokady U-Lock lub łańcucha, tym lepiej, ponieważ złodziejom trudniej jest użyć narzędzi.
- Blokadę umieść nad ziemią, z dziurką klucza skierowaną w dół.

KEY SAFE – REJESTRACJA KLUCZA I PROGRAM WYMIANY KLUCZY:

Tak długo, jak klient jest właścicielem zapiecia Kryptonite, jeśli klucze zostaną zgubione, a numer klucza został zarejestrowany w Kryptonite, firma Kryptonite wyśle pierwszą parę standardowych kluczy zastępczych za stałą opłatą za wysyłkę globalną w wysokości 6,95 USD. Aby zarejestrować klucze, wypełnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa klienta) > Register keys/ combination (Zarejestruj klucze/kombinację).**

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Tak długo, jak klient posiada blokadę Kryptonite, jeśli kombinacja została utracona, a jest zarejestrowana w Kryptonite, wystarczy zadzwonić do Kryptonite, aby odzyskać kombinację. W przypadku zmiany kombinacji po rejestracji pamiętaj, aby zaktualizować rejestrację w Kryptonite.

Aby zarejestrować kombinację, wypełnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa klienta) > Register keys/combination (Zarejestruj klucze/kombinację).**

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Smaruj blokadę kilka razy w roku, aby utrzymać jej sprawność. Zawsze używać środka smarowego wyłącznie na bazie silikonu, grafitu lub teflonu. Ustaw cylinder blokady pionowo i spryskaj lub oblej wewnątrz cylindra środkiem smarowym. Pozostaw na 5 minut. Ułóż ścierkę na stole warsztatowym i odwróć na nią blokadę na kilka minut.

Uwaga: Nie używaj środka WD-40! WD-40 jest rozcieńczalnikiem, a nie środkiem smarowym i usunie środek smarowy z cylindra.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Jeżeli blokadę dostarczono z kluczem podświetlanym:

ABY WYMIENIĆ BATERIE: Wykręć oba wkrety, aby podnieść obudowę klucza i wymienić baterie (dwie baterie litowe 1,5 V - AG10, 389, 189, LR1130 lub LR54), z oznaczeniem „+” skierowanym w górę. Upewnij się, że sprężyna styku jest prawidłowo dopasowana do dolnej strony baterii guzikowej.

ABY WYMONTOWAĆ I/LUB WYMIENIĆ „BRZESZCZOT” KLUCZA Z OBUDOWY LEDOWEJ: Obróć obudowę z diodami LED i wykręć 2 wkrety. Trzymaj obudowę LED w jednej ręce, następnie pociągnij w górę okrągłą część „brzeszczota” klucza, aby go całkowicie wymontować.

ABY WŁOŻYĆ NOWY „BRZESZCZOT” KLUCZA DO OBUDOWY LEDOWEJ: Wsuń „brzeszczot” klucza do otworu obudowy z diodami LED, aż do kliknięcia. Zwróć uwagę, aby powierzchnia klucza z wytłumem kodem była skierowana w swoją stronę. Włóż dwa wkrety i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA PRODUKT:

Schlage Lock Company, LLC, za pośrednictwem oddziału Kryptonite („Kryptonite”) udziela ograniczonej, dożywotniej gwarancji pierwotnemu użytkownikowi produktów wytwarzanych przez Kryptonite („Produktów”), obejmującej wady materiałowe i wykonawstwo. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika produktów. Gwarancja jest nieprzenoszalna. Powyższa gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może jednak też nabyć inne prawa, których zakres i treść różni się w zależności od lokalizacji. Aby otrzymać wyczerpującą informację na temat gwarancji, oraz dodatkowe zasady i warunki, odwiedź stronę Kryptonite pod adresem **www.kryptonitelock.com**, albo zadzwoń do firmy Kryptonite pod numerem 1-800-729-5625 (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

Aby skontaktować się z firmą Kryptonite, przejdź na stronę **www.kryptonitelock.com**, albo zadzwoń 1-800-SAY-LOCK (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

SWE

KORREKT SÄTT ATT LÅSA FAST DIN MOTORCYKEL:

För in nyckeln i låset så långt det går. (En del av nyckeln är synlig). Öppna skivbromslåset. Placera på rotorn enligt figuren.

Sätt tillbaka låsets överliggare eller justera skivbromslåsets bult beroende på låstyp. För in nyckeln och vrid 180 grader.

Ta ur nyckeln. Kontrollera att låset är ordentligt säkrat innan du lämnar motorcykeln.

Varning: Ta alltid bort låset innan du använder motorcykeln!

När du lämnar din motorcykel i ett område med hög kriminalitet eller under en lång period (även i garage) bör du använda ett skivbromslås tillsammans med ett u-lås eller en kedja. Lås skivbromslåset på rotorn. Placera kedjan eller u-låset runt ett förankrat fast objekt och runt motorcykelns ram.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbelyst område med mycket gångtrafik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Se till att objektet mot vilket fordonet är fastlåst inte kan skäras upp.
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Se till att få snävtast möjliga passform! Ju mindre plats det finns inuti u-låset eller kabeln desto bättre, eftersom detta gör det svårt för tjuven att använda sina verktyg.
- Placera låset ovanför marken med nyckelhålet neråt.

KEY SAFE - PROGRAM FÖR NYCKELREGISTERING OCH NYCKELERSÄTTNING:

Så länge kunden äger Kryptonite-låset kommer Kryptonite, om nycklar tappas bort och nyckelnumret har registrerats hos Kryptonite, att skicka det första paret standardersättningsnycklar för en fast global fraktavgift på 6,95 USD. För att registrera dina nycklar fyller du i formuläret på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination.**

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge den äger sitt Kryptonitelås ringa Kryptonite för att få kombinationen. Var noga med att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination.**

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Olja in låset flera gånger per år för att hålla det i bästa fungerande skick. Använd alltid ett smörjmedel med enbart en bas av silikon, grafit eller teflon. Håll låscylindern upprätt och spreja eller håll smörjmedlet in i cylindern. Låt stå i 5 minuter. Placera en trasa på arbetsytan och vänd ner låset över trasan i några minuter.

Obs: Använd inte WD-40! WD-40 är ett lösningsmedel, inte ett smörjmedel, och det avlägsnar smörjmedel inuti cylindern.

NYCKEL MED LAMPA:

Om en nyckel med lampa medföljer låset:

ATT BYTA BATTERIER: Avlägsna båda skruvarna, lyft bort nyckelskyddet och sätt in de nya batterierna (två stycken 1,5v litiumbatterier (AG10, 389, 189, LR1130 eller LR54)) med “+” tecknet uppåt. Se till att kontaktfjädern är ordentligt inpassad på undersidan av knappen och sätt tillbaka båda nyckelskyddsskruvarna.

ATT AVLÄGSNA OCH/ELLER BYTA UT NYCKELBLADET FRÅN LED-FODRALET: Vrid LED-fodralet till baksidan och skruva loss de 2 skruvarna. Håll LED-fodralet i en hand och dra sedan uppåt på nyckelringen på nyckelbladet tills det är helt avlägsnat.

ATT SÄTTA IN ETT NYTT NYCKELBLAD I LED-FODRALET: Skjut in nyckelbladet i öppningen på LED-fodralet tills du hör ett klick. Se till att nyckelkodstämpeln är vänd emot dig. För in de två skruvarna och dra åt medsols.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursprungsanvändaren av produkter tillverkade av Kryptonite (“Produkterna”) för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, vilka varierar från plats till plats. För komplett garantinformaion och ytterligare villkor, besök Kryptonites hemsida på **www.kryptonite.com** eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till **www.kryptonite.com** eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

NL

CORRECTE MANIER OM MOTORFIETS OP SLOTTE ZETTEN:

Steek de sleutel helemaal tot aan het eind van de cilinder. (Een gedeelte van de sleutel blijft zichtbaar.) Open het

Plaat slot. Plaats het op de rotor, zoals aangegeven in de afbeelding. Plaats de dwarsbalk terug of sluit het Plaat slot aan op de sluitpen, afhankelijk van het soort slot. Steek de sleutel erin en draai deze 180 graden om het op slot te zetten. Verwijder de sleutel. Controleer het slot voordat u de motorfiets verlaat om u ervan te verzekeren dat het goed beveiligd is.

Waarschuwing: Haal altijd eerst uw slot eraf, voordat u de motorfiets gaat gebruiken!

Bij het op slot zetten van een motorfiets in een gebied met veel criminaliteit voor lange periodes (zelfs in een garage), gebruik dan zowel een Plaat slot en U-slot of Ketting samen. Zet het Plaat slot op de rotor. Plaats U-slot of Ketting rond een verankerd stationair object en door het frame van de motorfiets.

Tips:

- Zet een voertuig altijd op slot in een goed verlicht gebied met veel voetgangers.
- Vergrendel een voertuig altijd aan een vast object zodat het voertuig niet opgetild kan worden.
- Zorg dat het object waaraan het voertuig zit niet doorgeknipt kan worden.
- Zorg wanneer mogelijk dat de frame en beide wielen van het voertuig altijd beveiligd zijn.
- Vergrendel naar gelang de waarde van het voertuig – frame, achterwiel, voorwiel.
- Zorg voor de strakste fit als mogelijk! Hoe minder ruimte er is binnen het u-slot of ketting hoe beter als dit het moeilijker maakt voor de dieven om hun gereedschappen te gebruiken.
- Plaats het slot van de grond af met het slotgat naar beneden.

SLOT BEVEILIGING – SLOT REGISTRATIE EN SLOT VERVANGING PROGRAMMA:

Zolang de klant eigenaar is van het Kryptonite-slot, zal Kryptonite, in geval van verlies van de sleutels en indien het sleutelnummer bij Kryptonite is geregistreerd, het eerste paar standaard vervangende sleutels opsturen tegen een vaste wereldwijde verzendkosten van \$6,95 USD. Om de sloten te registreren, compleeteer het formulier op Kryptonite's webpagina: **Kryptponitelock.com > Klanten Service > Registreer sloten/combinatie.**

COMBO BEVEILIGING:

Voor zolang als een klant de Kryptonite slot heeft, indien de combinatie kwijt is en het met Kryptonite geregistreerd staat, kunt u Kryptonite bellen om de combinatie te verkrijgen. Indien de combinatie na de registratie veranderd is, zorg dat deze registratie bij Kryptonite bijgewerkt wordt. Om de combinatie te registreren, compleeteer het formulier op Kryptonite's webpagina: Kryptonitelock.com > Klanten Service > Registreer sloten/ combinatie.

To register the combination, complete the form on Kryptonite's website: **Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.**

VERZORGING EN ONDERHOUD

Smeer het slot enkele keren per jaar om het slot in de beste conditie te behouden. Gebruik altijd een smeermiddel dat alleen een siliconen, grafiert of Feflon uitvalbasis heeft. Plaats het slot cilinder rechtop en spuit of giet het smeermiddel in de cilinder. Laat het voor 5 minuten staan. Leg een doek op het werkstation en draai het slot om op het doek voor enkele minuten.

Opmerking: Gebruik geen WD-40! WD-40 is een oplosmiddel, geen smeermiddel en zal het smeermiddel uit de cilinder verwijderen.

VERLICHT SLEUTEL:

Indien het slot met een verlichte sleutel geleverd is:

OM DE BATTERIJENTE WISSELEN: Verwijder beide schroeven en til de klep op om de batterijen te vervangen (twee 1.5v lithium batterijen (AG10, 389, 189, LR1130 of LR54) zorgend dat de “+” naar boven wijst. Zorg dat het contact veertje goed gemonteerd is op de onderkant van de knop en plaats beide schroeven terug.

OM HET SLEUTELBLAD VAN DE LED-CASE TE VERWIJDEREN EN / OFTE VERVANGEN: Draai de LED case over aan de achterzijde en verwijder de 2 schroeven. Hou LED case in één hand en trek aan de sleutelring van de Sleutel Blade naar boven om het volledig te verwijderen.

OM EEN NIEUWE SLEUTELBLAD IN DE LED CASE TE STOPPEN: Schuif het Sleutelblad in de opening van de LED case totdat je een klink hoort. Zorg dat de stempel sleutel code naar u toe wijst. Steek de twee schroeven er weer in en draai met de klok mee.

LEVENSLANGE BEPERKTE PRODUCT GARANTIE:

Schlage Lock Company, LLC, breidt via zijn Kryptonite divisie (“Kryptonite”) een levenslange beperkte garantie aan de oorspronkelijke gebruiker van de producten die door Kryptonite gemaakt zijn (de “Producten”) tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Deze garantie is alleen van toepassing op de Oorspronkelijke Gebruiker van de Producten. Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per locatie variëren. Voor volledige garantie informatie en aanvullende voorwaarden en condities, kunt u terecht op de webpagina